



Inrichting van openbare ruimte.

Buitengewoon compleet.

Montagehandleiding rubberafboording



Instructies voor het aanleggen van de rubberafboording

1. Maak een geul met behulp van een spade.
2. Plaats de rubberafboording tot net boven de oppervlakte of laat de boord er naar eigen wens enkele centimeters boven uitsteken.
3. Duw de grond goed tegen de afboording aan.
4. Snij de rubberafboording op de gewenste lengte door met een stevig breekmes en de afboording is klaar.



Gerecycleerd en recyclebaar



Zonder splinters en splijt niet



Hygiëne



UV-bestendigheid